

# Francotyp PostBase Mini ja PostBase

**Varmista, että laite on kytketty verkkoon**

Ota yhteys latauskeskukseen seuraavasti:

1. Valitse Valikko
2. Valitse Latauskeskus
3. PostBase ottaa yhteyttä latauskeskukseen
4. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita ladataksesi uuden hinnaston

# Francotyp PostBase Vision

**Varmista, että laite on kytketty verkkoon**

Ota yhteys latauskeskukseen seuraavasti:

1. Valitse Menu
2. Valitse Synkronointi
3. Valitse Synkronoi kaikki
4. PostBase ottaa yhteyttä latauskeskukseen
5. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita ladataksesi uuden hinnaston